


## Схема предохранителей BMW F25

### Z1 (передний распределитель тока)



№ пред.	Функция	Номинал	Контакт	Примечание
F1	-	-	-	
F2	Электронный блок наружной ручки двери ВОД и ПАСС	5А	30F	
F3	Центральный межсетевой преобразователь Диагностическое гнездо	5А	30F	
F4	Фара правая	10А	30F	
F5	-	-	-	
F6	-	-	-	
F7	Привод стеклоподъемника задний ПАСС	30А	30	
F8	Блок JBE	30А	30	
F9	Привод стеклоподъемника задний ВОД	30А	30	
F10	Фонарь освещения перчаточного ящика	10А	30B	
F11	Система отопления и кондиционирования	7.5А	30F	
F12	Комбинация приборов	5А	30B	
F13	Блок переключателей света Коммутационный центр в рулевой колонке Панель управления систем помощи водителю (до 2014_03) Блок управления системы поддержки водителя с выключателем аварийной световой сигнализации (с 2014_04)	5А	30F	
F14	Центральный замок	15А	30	
F15	Центральный замок	20А	30	
F16	Модуль в пространстве для ног FRM	40А	30F	
F17	Модуль в пространстве для ног FRM	30А	30F	
F18	Модуль в пространстве для ног FRM	30А	30F	
F19	Модуль подключения э/оборудования прицепа Подготовка под розетку подключения электрооборудования прицепа	20А	30F	

F20	-	-	-	
F21	-	-	-	
F22	-	-	-	
F23	Combox или Блок телематической связи	5A	30F	
F24	Коммутационный центр в рулевой колонке	5A	15N	
F25	Виртуальный дисплей	5A	30B	
F26	Комбинация приборов	5A	30	
F27	Базовая плата	10A	30B	
F28	-	-	-	
F29	-	-	-	
F30	-	-	-	
F31	Контроллер Выключатель обогрева правого заднего сидения Выключатель обогрева левого заднего сидения	5A	30B	
F32	Блок выключателей двери водителя Наружное зеркало заднего вида на стороне переднего пассажира	7.5A	30B	
F33	ЭБУ системы предпускового подогрева Размыкающее реле электроклапана	5A	30B	
F34	Интегрированное управление ходовой частью (ICM) Система динамического контроля устойчивости (DSC)	5A	30B	
F35	Главное реле системы DDE	15A	30B	
F36	Насос омывателя фар	30A	30	
F37	Раздаточная коробка	30A	30	
F38	Система доступа в автомобиль (CAS)	40A	30	
F39	-	-	-	
F40	Система динамического контроля устойчивости (DSC)	30A	30	
F41	-	-	-	
F42	-	-	-	
F43	Системы-помощники с камерами (KAFAS) Трансформатор DC/DC 2 (до 2014_03) Электрохимический усилитель рулевого привода	5A	15N	
F44	Трансформатор DC/DC (до 2013_07) Датчик AUC	5A	15N	
F45	-	-	-	
F46	Запорный клапан бачка системы охлаждения	10A	15N	
F47	Электронная система регулировки жесткости амортизаторов (до 2014_03) Камера кругового обзора (до 2014_03) Активная система поддержания заданной скорости (с 2014_04)	5A	15N	

F48	Подогрев системы вентиляции картера двигателя Э/х внутреннее зеркало	5A	15N	
F49	-	-	-	
F50	Автономный/дополнительный отопитель	20A	30B	
F51	Модуль стеклоочистителя	30A	30B	
F52	Модуль сидения водителя	30A	30B	
F53	Блок переключателей регулировки сидения ПАСС	30A	30B	
F54	Розетка 12В, прикуриватель Розетка 12В 3 (в задней части центральной консоли)	20A	30B	
F55	Очиститель заднего стекла	20A	30	
F56	Система доступа в автомобиль (CAS) Приемник дистанционного управления	5A	30	
F57	Фара левая	15A	30	
F58	Сирена с охранним датчиком крена Функциональный центр в крыше	5A	30	
F59	-	-	-	
F60	Клавиша парковочного тормоза	5A	30	
F61	Функциональный центр в крыше	20A	30	
F62	Рупорный сигнал низкого тона Рупорный сигнал высокого тона	15A	30B	
F63	Электронная система управления КПП	10A	30B	
F64	Переключатель выбора передач	7.5A	30B	
F65	Розетка 12В 4 (в подлокотнике)	20A	30B	
F66	Функциональный центр в крыше Раздаточная коробка	7.5A	30B	
F67	Блоки регулировки положения сидений	10A	30B	

## Z2 (задний распределитель тока)

9 259 581 - 01




F100	Модуль подключения э/оборудования прицепа	20A	30F	
F101	Модуль в пространстве для ног (FRM)	40A	30F	
F102	-	-	-	
F103	-	-	-	
F104	-	-	-	
F105	Усилитель HiFi	30A	30B	
F106	-	-	-	
F107	Система NVLD (до 2014_03) Фара левая (с 2014_04)	5A	30F	
F108	Электронный блок обработки системы бесконтактного открывания багажника	5A	30F	
F109	-	-	-	
F110	-	-	-	
F111	Розетка 12В 2 (в багажнике)	20A	30B	
F112	-	-	-	
F113	-	-	-	
F114	-	-	-	
F115	Система динамического контроля устойчивости (DSC)	5A	30B	
F116	-	-	-	
F117	Combox (до 2014_03) Touchbox (с 2014_04)	5A	30B	
F118	Центральный информационный дисплей (до 2014_3) Базовая плата или Место для беспроводной зарядки	5A	30B	

F119	Головное устройство (до 2014_03)	15A	30B	
F120	Усилитель TopHiFi	5A	30B	
F121	Видеомодуль	5A	30B	
F122	-	-	-	
F123	Камера кругового обзора Камера заднего вида	5A	15N	
F124	-	-	-	
F125	DVD-чейнджер (до 2014_03) USB_HUB (2016_03)	5A	30B	
F126	Головное устройство (до 2014_03)	15A	30B	
F127	-	-	-	
F128	Электронная система регулировки жесткости амортизаторов	5A	15N	
F129	Сигнализация перестроения	5A	15N	
F130	Парковочный ассистент	5A	15N	
F131	Блок управления SCR	20A	15N	
F132	Система динамического контроля устойчивости (DSC) (до 2014_03)	5A	30B	
F133	-	-	-	
F134	-	-	-	
F135	-	-	-	
F136	-	-	-	
F137	Замок крышки багажника (с 2014_04)	15A	30B	
F138	-	-	-	
F139	Модуль диагностики течи топливного бака (до 2014_03) Контроль давления в шинах	5A	30B	
F140	Фонари освещения багажника (с 2012_04)	5A	30B	
F141	Автоматический подъемник багажной двери Помехоподавляющий фильтр Клавиша багажника на багажной двери изнутри	5A	30B	
F142	-	-	-	
F143	Розетка 12В 5 (в багажнике в полу) (до 2014_03) Блок управления SCR (с 2014_04)	15A	30B	
F144	Розетка 12В 2 (в багажнике) (до 2014_03) Розетка подключения э/оборудования прицепа (с 2014_04)	15A	30B	
F145	Розетка подключения э/оборудования прицепа (до 2014_03)	20A	30B	
F146	Автоматическое ТСУ (до 2014_03) Модуль подключения э/оборудования прицепа (с 2014_04)	20A	30B	
F147	-	-	-	
F148	Автоматическое ТСУ (до 2012_03)	20A	30B	

F149	-	-	-	
F150	-	-	-	
F151	-	-	-	
F152	-	-	-	
F153	Автоматический подъемник багажной двери Помехоподавляющий фильтр Клавиша багажника на багажной двери изнутри (до 2012_03)	5А	30В	
F154	Фонари освещения багажника (до 2012_03)	5А	30В	
F155	Замок крышки багажника (до 2012_03)	15А	30В	
F156	-	-	-	
F167	-	-	-	
F168	-	-	-	
F169	ЭБУ парковочного тормоза Система NVLD (с 2012_07)	5А	30	
F170	Помехоподавляющий фильтр Разнесенная антенна	5А	30	
F171	-	-	-	
F172	-	-	-	
F173	Фара правая	15А	30	
F174	-	-	-	
F175	-	-	-	
F176	-	-	-	
F177	-	-	-	
F178	-	-	-	
F179	-	-	-	
F180	-	-	-	
F181	-	-	-	
F182	-	-	-	
F183	-	-	-	
F184	Управление топливным насосом ЕКPS	20А	30В	
F185	Трансформатор DC/DC 2 (до 2014_3)	30А	30В	
F186	Модуль обогрева сидения водителя	20А	30В	
F187	Модуль обогрева спинки сиденья Зд ПАСС	20А	30В	
F188	Модуль обогрева сиденья Зд ВОД	20А	30В	
F189	Модуль обогрева сиденья переднего пассажира	20А	30В	
F190	Трансформатор DC/DC	30А	30В	
F191	Усилитель HiFi	30А	30В	
F192	Головное устройство	20А	30В	
F193	-	-	-	
F194	-	-	-	
F195	-	-	-	
F196	-	-	-	
F197	-	-	-	
F198	ЭБУ парковочного тормоза	30А	30	

F199	ЭБУ парковочного тормоза	30А	30	
F200	Автоматический подъемник багажной двери	40А	30	
F201	Электронная система регулировки жесткости амортизаторов	20А	30	
F202	-	-	-	
F203	Обогрев заднего стекла	30А	30	
F204	-	-	-	

### Держатель предохранителей A8682



F01	Клапан регулировки давления в магистрали Rail Клапан регулировки количества топлива Датчик распредвала	20A	87	
F02	Лямбда-зонд перед катализатором Термоанемометрический расходомер воздуха Э/клапан регулировки жесткости крепления подушки двигателя Лямбда-зонд за катализатором Датчик состояния масла Переключающий э/клапан байпасной заслонки радиатора AGR	20A	87	
F03	Система управления дизельным двигателем DDE	30A	87	
F04	Переключающий клапан низкотемпературного охлаждения системы рециркуляции ОГ Насос охлаждающей жидкости для охлаждения системы рециркуляции ОГ (до 2014_04) Датчик частиц дизельного топлива Датчик окислов азота за катализатором SCR Датчик окислов азота перед катализатором	10A	87	
F05	Насос охлаждающей жидкости для охлаждения системы рециркуляции ОГ (с 2014_05)	7.5A	87	