

操作说明 Webacto

Эксплуатация Webacto

一、加热器启动

Запуска оборудования

短按电源键，屏幕弹出启动加热确认界面，再次短按电源键

Нажмите кнопку питания в течение короткого времени, появится интерфейс подтверждения запуска, и снова нажмите кнопку питания в течение короткого времени.

二、温度调节

Регулирование температуры

开机后按左右箭头按键可以调节温度

После включения нажмите кнопки со стрелками влево и вправо, чтобы отрегулировать температуру

三、加热器关闭

Выключение оборудования

短按设置键，屏幕提示关机界面，短按电源键

Нажмите кнопку настройки, на экране появится запрос на интерфейс выключения, нажмите кнопку питания

加热器关闭需要 3 分钟，在此过程无法进行其他操作，三分钟倒计时结束后，设备关闭

Выключение нагревателя занимает 3 минуты, и во время этого процесса никакие другие операции выполнять нельзя. По истечении трехминутного обратного отсчета оборудование выключается.

四、一键泵油

Функция перекачивания топлива

短按电源键，屏幕弹出启动加热确认界面，然后同时按下设置键和左箭头键，屏幕弹出泵油界面。长按设置键两秒，退出一键泵油模式，加热器关闭，在此过程不支持其他操作

Нажмите кнопку питания на короткое время, появится экран для запуска интерфейса подтверждения нагрева, затем одновременно нажмите кнопку настройки и кнопку со стрелкой влево, на экране появится интерфейс перекачивания топлива. Нажмите и удерживайте кнопку настройки в течение двух секунд, выйдет из режима перекачивания топлива, и нагреватель выключится. Другие операции в этом процессе не поддерживаются.

五、故障模式

Расшифровка ошибок

设备出现故障时，设备停止工作，故障模式下不支持其他操作，仅支持关闭设备操作
故障模式下长按设置键 2 秒，加热器关闭

Когда оборудование вышел из строя, оно перестает работать. Другие операции в режиме сбоя не поддерживаются, и поддерживается только операция выключения оборудования.

В режиме неисправности нажмите и удерживайте кнопку настройки в течение 2 секунд, и обогреватель выключится

F01 启动失败

Не удалось заводиться

F02 缺油熄火

Недостаток топлива приводит к возгоранию

F03 电压异常

Ненормальное напряжение

F04 出风温度传感器故障

Неисправность датчика температуры воздуха на выходе

F06 油泵异常

Неисправность насоса

F07 风机异常

Неисправность фена

F08 火花塞异常

Неисправная свеча зажигания

F09 高温异常

Высокая температура