














































имвол	Название контрольной лампы/индикатора	Условия включения контрольной лампы/индикатора
	Индикатор выбора менюкомбинации приборов	<i>При использовании меню комбинации приборов с помощью кнопок многофункционального рулевого колеса</i>
	Индикатор дальнего света	<i>При включении фар дальнего света.</i>
	Индикатор левого указателя поворота	<i>При включении левого указателя поворота</i>
	Индикатор правого указателя поворота	<i>При включении правого указателя поворота</i>
	Индикатор противотуманных фар	<i>При включении противотуманных фар</i>
	Контрольная лампа серьезной неисправности «STOP»	<i>При возникновении неисправностей, связанных с уровнем охлаждающей жидкости, тормозной системой, давлением масла, механизмом наклона кабины и температурой охлаждающей жидкости</i>
	Контрольная лампа неисправности тормозной системы	<i>При недостаточном давлении воздуха в ресивере</i>
	Индикатор вспомогательного тормоза	<i>Когда работает моторный тормоз</i>
	Индикатор стояночного тормоза	<i>При включении стояночного тормоза</i>

Символ	Название контрольной лампы/индикатора	Условия включения контрольной лампы/индикатора
	Контрольная лампа температуры охлаждающей жидкости	<i>При перегреве двигателя</i>
	Контрольная лампа системы ABS тягача	<i>При неисправности системы ABS тягача</i>
	Контрольная лампа системы ABS прицепа	<i>При неисправности системы ABS прицепа</i>
	Контрольная лампа неисправности системы выпуска отработавших газов	<i>При неисправности системы выпуска отработавших газов</i>
	Контрольная лампа неисправности двигателя	<i>При неисправности электронной системы впрыска топлива (EFI) двигателя</i>
	Индикатор предпускового подогревателя двигателя	<i>Во время работы предпускового подогревателя двигателя</i>
	Контрольная лампа системы зарядки	<i>При неисправности системы аккумуляторной батареи</i>
	Контрольная лампа давления масла	<i>При слишком низком давлении масла</i>
	Индикатор работы круиз-контроля	<i>Во время работы круиз-контроля</i>









Символ	Название контрольной лампы/индикатора	Условия включения контрольной лампы/индикатора
	Контрольная лампа подсоединения прицепа	<i>Если прицеп не подсоединен или заблокирован</i>
	Индикатор левого указателя поворота прицепа	<i>При включении левого указателя поворота прицепа</i>
	Индикатор правого указателя поворота прицепа	<i>При включении правого указателя поворота прицепа</i>
	Индикатор блокировки межосевого дифференциала	<i>При включении блокировки межосевого дифференциала</i>
	Контрольная лампа уровня охлаждающей жидкости	<i>При слишком низком уровне охлаждающей жидкости</i>
	Контрольная лампа неисправности приборов освещения	<i>При перегорании лампы стоп-сигнала</i>
	Контрольная лампа наклона кабины	<i>Если кабина наклонена или не зафиксирована</i>
	Контрольная лампа обслуживания воздушного фильтра	<i>Когда требуется техническое обслуживание элемента воздушного фильтра</i>
	Контрольная лампа слива воды из топливного фильтра	<i>Когда требуется слив воды из топливного фильтра</i>






Символ	Название контрольной лампы/индикатора	Условия включения контрольной лампы/индикатора
	Контрольная лампа уровняреагента DEF	<i>При слишком низком уровне реагента DEF</i>
	Индикатор габаритных фонарей	<i>При включении габаритных фонарей</i>
	Контрольная лампа системы ASR	<i>При работе системы ASR</i>
	Индикатор незакрытой двериводителя	<i>Когда открыта дверь со стороны водителя</i>
	Индикатор незакрытой дверипереднего пассажира	<i>Когда открыта дверь переднего пассажира</i>
	Индикатор незакрытых дверей	<i>Когда открыты двери со стороны водителя и переднего пассажира</i>
	Контрольная лампа неисправности блока VCU	<i>При неисправности блока VCU</i>
	Контрольная лампа низкогоуровня топлива	<i>При слишком низком уровне топлива</i>
	Контрольная лампа превышенияскорости	<i>Когда скорость автомобиля превышает заданное значение</i>
	Индикатор работы механизмаотбора мощности	<i>Когда включен механизм отбора мощности</i>









Символ	Название контрольной лампы/индикатора	Условия включения контрольной лампы/индикатора
LTM	Контрольная лампа регулируемого ограничения скорости	<i>Когда включена функция регулируемого ограничения скорости</i>
<i>Перечисленные ниже функции являются опциями</i>		
 красный	Контрольная лампа температуры трансмиссионного масла	<i>При слишком высокой температуре трансмиссионного масла</i>
	Индикатор работы тормоза-замедлителя	<i>Когда работает тормоз-замедлитель</i>
	Контрольная лампа непристегнутого ремня безопасности	<i>Когда не пристегнут ремень безопасности</i>
	Индикатор регулировки холостого хода	<i>При регулировке частоты вращения холостого хода двигателя</i>
 красный	Контрольная лампа неисправности коробки передач	<i>При неисправности коробки передач (АМТ или АКП)</i>
 желтый	Контрольная лампа температуры трансмиссионного масла	<i>При слишком высокой температуре трансмиссионного масла (АМТ или АКП)</i>
	Контрольная лампа превышения скорости	<i>Когда скорость автомобиля превышает заданное значение</i>

Символ	Название контрольной лампы/индикатора	Условия включения контрольной лампы/индикатора
	Индикатор работы механизма отбора мощности	<i>Когда включен механизм отбора мощности</i>
L.TM	Контрольная лампа регулируемого ограничения скорости	<i>Когда включена функция регулируемого ограничения скорости</i>
Перечисленные ниже функции являются опциями		
 красный	Контрольная лампа температуры трансмиссионного масла	<i>При слишком высокой температуре трансмиссионного масла</i>
	Индикатор работы тормоза-замедлителя	<i>Когда работает тормоз-замедлитель</i>
	Контрольная лампа непристегнутого ремня безопасности	<i>Когда не пристегнут ремень безопасности</i>
	Индикатор регулировки холостого хода	<i>При регулировке частоты вращения холостого хода двигателя</i>
 красный	Контрольная лампа неисправности коробки передач	<i>При неисправности коробки передач (АМТ или АКП)</i>
 желтый	Контрольная лампа температуры трансмиссионного масла	<i>При слишком высокой температуре трансмиссионного масла (АМТ или АКП)</i>

Символ	Название контрольной лампы/индикатора	Условия включения контрольной лампы/индикатора
	Сигнализация о низком уровне заряда элемента питания ключа дистанционного управления	<i>При слишком низком уровне заряда элемента питания ключа дистанционного управления</i>
	Контрольная лампа неисправности системы контроля давления в шинах	<i>При неисправности системы контроля давления в шинах</i>
	Индикатор блокировки межколесного дифференциала	<i>При включении блокировки межколесного дифференциала.</i>
 красный	Контрольная лампа системы LDW	<i>Указывает на выезд автомобиля из полосы движения (мигает символ соответствующей полосы движения)</i>
	Индикатор работы системы LDW	<i>При работе системы LDW (обнаружены линии разметки полос движения с обеих сторон)</i>
	Индикатор работы системы LDW	<i>При работе системы LDW (обнаружена правая линия разметки полосы движения)</i>
	Индикатор работы системы LDW	<i>При работе системы LDW (обнаружена левая линия разметки полосы движения)</i>
	Индикатор работы системы LDW	<i>При работе системы LDW (не обнаружены линии разметки полосы движения)</i>

Символ	Название контрольной лампы/индикатора	Условия включения контрольной лампы/индикатора
 желтый	Контрольная лампа неисправности системы LDW	<i>При неисправности системы LDW</i>
	Система LDW выключена	<i>Когда система LDW выключена</i>
	Индикатор активного круиз-контроля	<i>Когда включен активный круиз-контроль</i>
	Контрольная лампа неисправности активного круиз-контроля	<i>При неисправности системы ACC</i>
	Индикатор вторичного ограничения скорости	<i>Когда включена функция вторичного ограничения скорости</i>
РТО	Индикатор механизма отбор мощности	<i>Когда включена функция частоты вращения механизма отбор мощности</i>
 красный	Контрольная лампа системы FCW	<i>Когда существует риск столкновения (символ мигает)</i>
 желтый	Контрольная лампа неисправности системы FCW	<i>При неисправности системы FCW</i>
	Система FCW выключена	<i>Система FCW выключена</i>

Символ	Название контрольной лампы/индикатора	Условия включения контрольной лампы/индикатора
	Контрольная лампа неисправности системы AEBS	При неисправности системы AEBS
	Система AEBS выключена	Система AEBS выключена
	Индикатор нестандартной высоты подвески	Когда пневматическая подвеска находится выше стандартной высоты, этот индикатор мигает при подъеме пневматической подвески
	Индикатор нестандартной высоты подвески	Когда пневматическая подвеска находится ниже стандартной высоты, этот индикатор мигает при опускании пневматической подвески
	Контрольная лампа неисправности блока ECAS	При неисправности системы ECAS
	Индикатор системы помощи водителю	При работе системы помощи водителю
	Индикатор подъема подъемной оси	Когда подъемная ось поднята, индикатор мигает во время подъема оси
	Индикатор режима тормоза-замедлителя	Когда тормоз-замедлитель в режиме 1
	Индикатор режима тормоза-замедлителя	Когда тормоз-замедлитель в режиме 2
	Индикатор режима тормоза-замедлителя	Когда тормоз-замедлитель в режиме 3

Символ	Название контрольной лампы/индикатора	Условия включения контрольной лампы/индикатора
	Индикатор режима тормоза-замедлителя	Когда тормоз-замедлитель в режиме 4
	Индикатор режима тормоза-замедлителя	Когда тормоз-замедлитель включен постоянно
	Индикатор работы системы HAC	При работе системы HAC
	Контрольная лампа износатормозных колодок	Когда тормозные колодки изношены до аварийного состояния
	Контрольная лампа неисправности системы EBS	Когда возникает серьезная неисправность системы EBS
	Контрольная лампа системы EBS	Когда возникает незначительная неисправность системы EBS
	Система ESC выключена	Когда система ESC выключена
 желтый	Индикатор системы ESC	Горит постоянно при отказе системы ESC. Когда индикатор мигает при срабатывании системы ESC
	Износ сцепления	При износе сцепления