



<b>F1</b>	<b>10А Прикуриватель</b>
F2	25А Питание переменного тока
F3	15А Радио, освещение
F4	10А Передняя противотуманная фара
F5	15А Микроконтроллер
F6	15А Высокая скорость стеклоочистителя
F7	15А Управление двигателем автомобиля
F8	10А Реле фар ближнего света
F9	10А Двухпозиционный переключатель приборов
F10	15А Реле фар дальнего света
F11	10А Резерв
F12	7,5А Реле огней заднего хода
F13	15А Ключ зажигания
F14	10А Реле стартера
F15	15А Резерв
F16	15А Реле звукового сигнала
F17	15А Стеклоочиститель
F18	20А Реле позиционного огня

F19	10А Правый позиционный огонь
F20	10А Тормож. Выхлопом
F21	10А Левый позиционный огонь
F22	40А Реле питания 15
F23	20А Запасное реле
F24	20А Запасное реле
F25	15А АБС
F26	25А АБС прицепа
F27	25А Электронное реле ЭБУ
F28	25А Реле предохранительного клапана
F29	10А Реле стоп сигналов
F30	5А АСБ
F31	5А АБС прицепа
F32	10А Электромагнитный вентилятор VDR
F33	10А Микроконтроллер / vsepredohraniteli.ru
F34	15А Рабочее освещение / блокировка дифференциала
F35	15А Комбинированный переключатель
F36	10А Переключатель основного освещения

F37	15А Переключатель двигателя из за пределов автомобиля
F38	15А Осушитель воздуха
F39	15А Запястной разъём прицепа
F40	5А Приборы
F41	10А Катушка обогрева сиденья

**Обозначение реле**

K1	Питание переменного тока
K2	Высокая скорость стеклоочистителей
K3	Фара дальнего света
K4	Стартер
K5	Габаритные (позиционирующие) огни
K6	Малая скорость стеклоочистителя
K7	Передняя противотуманная фара
K8	Фара ближнего света
K9	Фара заднего хода
K10	Звуковой сигнал
K11	Тормозной выхлоп
K12	Стоп сигнал
K13	Питание 15