

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ - ПРОВОДА И СОЕДИНЕНИЯ - ФИТИНГИ - Электрическая схема, лист 50 Кондиционер с ручным управлением

Тип	Узел	Разъем/соединение
Блок управления	A-84006 - Блок управления и сигнализации дополнительного обогревателя (Блок управления)	X-84006 - Блок управления и сигнализации дополнительного обогревателя
Блок управления	A-86116 - Блок управления бортового компьютера multiplex (Блок управления)	X-86116_J1 - Разъем J1 (245857) X-86116_J2 - Разъем J2 (245858) X-86116_J3 - Разъем J3 (245859) X-86116_J4 - Разъем J4 (245860) X-86116_J5 - Разъем J5 (245861) X-86116_J6A - Разъем J6A (245862) X-86116_J6B - Разъем J6B (245862) X-86116_J7 - Разъем J7 (245863) X-86116_UNNAMED -
Плавкие предохранители	F-70601 - патрон плавкого предохранителя 6 (плавкий предохранитель)	
Плавкие предохранители	F-70604 - Патрон плавкого предохранителя 6 (Плавкий предохранитель)	
Масса	GND-m1 GND-m1 - Масса аккумулятора (Масса)	
Масса	GND-m5 - Масса кабины внутри слева (Масса)	
Масса	GND-m6 - Масса шасси впереди справа (масса)	
Реле	K-25310_atad - Реле разрешения включения внутреннего отопления с переключателем для исключения нагрузки на этапе запуска (Реле)	
Реле	K-25322_atad - Реле для включения дополнительного отопителя на первой скорости (Реле)	
Реле	K-25327_atad - Реле включения системы кондиционирования (Реле)	
Реле	K-25332_atad_A - Реле для включения климат-контроля (Реле)	
Реле	K-25332_atad_B - Реле для включения климат-контроля (Реле)	
Реле	K-25874_atad - Реле включения нагрузки при работающем двигателе (Реле)	
Двигатель	M-12000 – Двигатель для обогрева и оттаивания ветрового стекла (Двигатель)	
Двигатель	M-12015 – Движок привода внешней дверцы забора воздуха (Двигатель)	
Сопротивление	R-61137 – Токоограничивающий резистор для дополнительного отопителя двигателя (Сопротивление)	
Сопротивление	RES-84000 – Водный котел (Сопротивление)	
Выключатель	SW-42608_manuale – Блок из 3-х выключателей сигнала давления охлаждающей жидкости (выключатель)	
Разъем		X-E - Гильза E (237321)
Разъем		X-ST19 - Соединение для обогревателя (107538)
Разъем		X-ST20 — Соединение для кондиционера (107552)
Разъем		X-ST35/1 - Соединение для кондиционера с ручным управлением (107545)
Разъем		X-ST35/2 - Соединение для климат-контроля с ручным управлением (107188)

Тип	Узел	Разъем/соединение
Разъем		X-ST79A - Соединение для передней внешней части кабины (107545)
Соленоид	Y-84019_manuale - Шкив с электромагнитной муфтой (Соленоид)	
Подузел	Z-82000_manuale – Группа привода обогревателя ветрового стекла (Узел)	

